

プライマー選定表

下地の種類	下地調整	プライマー（使用量）	備 考
モルタル・コンクリート	――	アロン水性プライマー又は アロン水性マルチプライマー (0.1 ～ 0.15kg/m ²)	事前にレイトンス除去を行う
ウレタン	――	アロン強化プライマー (0.1kg/m ²)	事前に一部確認する
タイル	アロンカチオクリート	アロン水性プライマー又は アロン水性マルチプライマー (0.1 ～ 0.15kg/m ²)	――
FRP	――	アロン強化プライマー (0.1kg/m ²)	事前に目荒し処理を行う

施工上の注意事項

- 特記仕様として、以下の仕様があります。
 - ①アロン QD 擦り込み工程において、出入隅部、PC 部材継手目地、ひび割れ部、ドレンなどの部材に補強布張り（アロンメッシュ幅約 200mm）
 - ②アロン QD 擦り込み工程において、平面部、出入隅部などに全面補強布張り
- アロン QD で立上り部を施工する場合は、2.0kg/m² を 3 回に分けて塗布して下さい。
- 気温 5℃以上で施工して下さい。
- ベランダあげ裏はリシン等の透湿形塗材で施工して下さい。

使用材料一覧

分 類	材料名称		使用目的	外観性状	荷 姿
下塗材	アロン水性プライマー		付着性向上	2 液反応硬化形水系 エポキシ樹脂エマルジョン	主 剤：6kg/ 缶 硬化剤：6kg/ 缶
	アロン水性マルチプライマー		接着性向上	特殊変性エポキシ樹脂 エマルジョン	16kg/ 缶
	※アロン強化プライマー		アロン QD の既存塗膜に対する付着性向上	特殊変性 2 液反応硬化形 エポキシ樹脂有機溶剤溶液 主 剤：消・危 4-2 硬化剤：消・危 4-1	主 剤：8.2kg/ 缶 硬化剤：6.8kg/ 缶 15kg/ セット
中塗材	アロン QD	アロン QD ベース	防水材	乳白色カチオン性 アクリルゴムエマルジョン	15kg/ 缶
		アロン QD セッター		無機質硬化剤	15kg/ 袋
		アロン QD 遅延剤	可使時間延長	白色無機系粉体 (45g/ 包)	50 包 / 箱
上塗材	アロン FTS		仕上げおよび防水層の保護	骨材入りアクリル樹脂 エマルジョン	20kg/ 缶
	アロン水性 RU		仕上げおよび防水層の保護	水性アクリルウレタン樹脂塗料	15kg/ 缶
副資材	アロンゴムチップ		防滑仕上げ用	細目ゴムチップ	750g/ 包 4 包 / 箱

※有機溶剤溶液形材料



販売部門



東 京 支 店 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-6
北陸駐在 〒933-0981 高岡市二上院内500
大 阪 支 店 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3
広島駐在 〒730-0013 広島市中区紙屋町2-1-22
福 岡 支 店 〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-1
札幌営業所 〒060-0807 札幌市北区北七条西4-1-2
四国営業所 〒762-0004 坂出市昭和町2-4-1

TEL 03(3597)7342[ダイヤルイン]
TEL 052(209)8594[ダイヤルイン]
TEL 0766(44)1565[代表]
TEL 06(6446)6568[ダイヤルイン]
TEL 082(245)7100[代表]
TEL 092(687)1415[ダイヤルイン]
TEL 011(709)6011[代表]
TEL 0877(46)5201[代表]

www.aronkasei.co.jp



0120-557-947 (フリーダイヤル)

www.toagosei.co.jp



ベランダ防水工法
アロンQDベランダ

2022年10月版



ベランダが美しくなったら、暮らし向きが変わった。

東亜合成株式会社

気軽に、ベランダをリフレッシュ！ ベランダ、美的。暮らし、快適。



アロンQDベランダは、ベランダを対象とした防水工法です。

主材は無機複合・機能性アクリルゴム系塗膜防水材「アロンQD」で、一般のエマルション系防水材に比べ、乾燥が速く、防水性、耐水性にも優れています。施工も簡単なので、住まいのリフォーム時など、ぜひ気軽にベランダもリフレッシュしてみたいはいかがでしょうか。

アロンQDベランダの特長

1) 乾燥が早く、施工時間が短縮されます。

従来の防水材に比べて、乾燥が非常に早く、膜表面のべたつきもありません。

2) 施工性に優れ、美しく仕上がります。

刷毛、ローラーで簡単に施工でき、美しい仕上がりで、継ぎ目のないシームレスな防水膜を形成します。また、ノンスリップ効果にも優れています。

3) 下地がひび割れても防水性を保ちます。

追従性が高く、仮に下地にひび割れが生じて、柔軟性に富んだ塗膜は影響を受けません。変わらぬ防水性を保ち続けます。

4) 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。

寒冷地、温暖地を問わず、厳しい自然条件のもとでも防水機能は変わりません。

5) 安全性に優れています。

気になる臭いが少なく、火気や中毒に対する危険性もありません。



施工工程(QV-1)

下地処理(特記)

下地の確認及び清掃

アロン水性プライマー又は
アロン水性マルチプライマー
塗布
0.1~0.15kg/m²(原液換算)

アロン QD
擦り込み
0.5kg/m²

アロン QD
塗布
1.5kg/m²

アロン FTS
塗布
0.8kg/m²

アロン水性 RU 0.2kg/m²
+
アロンゴムチップ 0.5g

●各使用材料を実際に調合及び施工する場合は、使用者の責任において、当社発行の技術資料などに従い行って下さい。